

**MULTILASER**  
SUA VIDA MULTIMELHOR

REV00/SETEMBRO-2019

**MULTILASER** Gourmet



**Sanduícheira e Grill**  
CE043(127V) / CE044 (220V)

Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter escolhido a gente! É muito bom poder te acompanhar, afinal, quem que não gosta de uma boa companhia?!

Nas próximas páginas elaboramos um guia pra te ajudar caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre a sua Sanduicheira Multilaser Gourmet.

E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma conversa entre amigos sempre resolve. ;)

Disca ai 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse "Brasilão"!

Sobre o nosso produto, confiamos tanto nele que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto :)**

Esperamos que a potência e praticidade lhe garantam satisfação durante o seu uso.

Só mais uma coisa, antes da utilização do aparelho, pedimos que leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança são importantes para nós.

### Recomendações e advertências importantes

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não o molhe nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso utilizem o produto
- Não toque nas superfícies quentes e utilize apenas utensílios de plástico ou madeira no contato direto com as partes aquecidas do produto.
- Não permita que o cabo-plugue encoste nas superfícies quentes.
- Não mova ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho

### Características e especificações de seu aparelho



02

1. 2 porções
2. Potência de 750W
3. Trava de fechamento para facilitar armazenamento
4. Chapa com revestimento antiaderente fácil de limpar
5. Luz indicadora de funcionamento
6. Alça fria
7. Proteção lateral

### Antes de utilizar a sua sanduicheira

- O aparelho não é destinado para ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e, em seguida, seque-as com uma toalha de papel ou pano seco.
- Unte as placas com uma pequena quantidade de manteiga ou gordura.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança e plugue o aparelho na tomada elétrica. A luz vermelha, que indica que o aparelho está conectado à rede elétrica, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
- Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente.
- A sua SANDUICHEIRA está pronta para ser utilizada.

### Utilizando a sua sanduicheira

- Conecte o plugue à tomada elétrica (compatível com a tensão indicada no produto).
- A luz vermelha, que indica o funcionamento, acenderá. Após alguns minutos, a luz verde também acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
- Enquanto o aparelho estiver aquecendo, prepare os sanduíches ou alimentos para grelhar.
- Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre a chapa antiaderente inferior.
- Feche a tampa utilizando a trava de segurança até ouvir um

03

“clique”. Nunca force a trava. Não é necessário que a tampa esteja travada para grelhar ou preparar sanduíches ou outros ingredientes. Basta que as duas chapas fiquem em contato com o alimento a ser grelhado.

- O tempo de preparo dependerá de sua preferência pessoal, do tipo do pão e do recheio. Importante: durante a utilização, a lâmpada verde acenderá e apagará à medida que o termostato mantém a temperatura ideal.

- Retire o alimento da chapa utilizando uma espátula de plástico ou madeira. Nunca utilize utensílios metálicos ou facas para não danificar o revestimento antiaderente.

- Após o uso, remova o plugue da tomada

COMO LIMPAR A SUA SANDUICHEIRA

- Aguarde até que o aparelho esfrie.

- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e, em seguida seque-as com um pano seco ou papel-toalha.

- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, remova os resíduos com uma espátula de plástico ou madeira.

- Limpe a parte externa com um pano macio seco ou levemente umedecido para não danificar o acabamento da superfície.

- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos para limpar, pois eles podem danificar o aparelho.

- Não utilize solventes ou qualquer substância química para limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre no aparelho.

- Nunca mergulhe o aparelho na água.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

### Logística Reversa Multilaser

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link

<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.