

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

REV1 / Fev-2020

MULTILASER Gourmet

Grill Panini
CE123 (127V)
CE124 (220V)



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• **Atenção!** Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções contidas neste manual, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Guarde este manual para futuras consultas.
- **NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.
- Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Nunca utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser elevadas quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

Superfície quente

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CONHEÇA SEU PRODUTO



- 01 Alça Fria
- 02 Luz piloto (vermelha – energia / verde – aquecimento)
- 03 Gaveta coletora de gordura
- 04 Trava de abertura 180°
- 05 Coletor de gordura
- 06 Pés de elevação

UTILIZANDO SEU PRODUTO

Antes da primeira utilização limpe a superfície das placas antiaderentes com pano úmido. Unte com manteiga, margarina ou gordura.

Inserir o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de aquecimento acenderá. Fechar o aparelho e aguarde por cerca de 3 minutos ou até o aquecimento das placas antiaderentes (Quando a luz verde apagar)

Abra totalmente o aparelho e coloque o alimento sobre a placa antiaderente inferior. Fechar o aparelho cuidadosamente para evitar acidentes. Nunca forçar o fechamento. Caso o alimento seja muito espesso, não force o fechamento a fim de evitar danos no aparelho.

Você sabia!? Quando a luz indicadora do produto apaga, não quer dizer que o alimento está pronto, e sim que o mesmo está mantendo a temperatura. Durante seu funcionamento a luz indicadora de aquecimento irá acender e apagar em ciclos indicando que o mesmo está mantendo a temperatura.

O tempo de preparo do alimento irá depender do tipo de alimento, quantidade, e o ponto que o usuário preferir.

Quando o alimento estiver no ponto desejado, abra o aparelho e retire o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para antiaderente.

Após o uso, desconecte o plugue da tomada elétrica.

É possível grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, e preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes entre outros.

USANDO PLACAS EM 180°

Você também pode utilizar seu grill panini com suas placas dispostas em 180°.

Para utilizar esse recurso, basta abrir o produto normalmente e pressionar para cima a trava de abertura.

Ao acionar a trava será possível abrir o produto até 180°.

Note que ambas placas possuem uma calha para que a gordura escorra para a gaveta coletora.



IMPORTANTE: Lembre-se de que as chapas atingem uma alta temperatura, não toque nas chapas durante o uso do produto, pois pode causar queimaduras. Somente manuseie o produto, quando o mesmo estiver desligado e as chapas esfriadas

04

LIMPEZA

• A limpeza deve ser feita somente quando o produto estiver desligado e desplugado da tomada, e totalmente frio. Nunca faça a limpeza com o produto ainda quente ou ligado.

• A limpeza das chapas deve ser feita, com o auxílio de um pano limpo seco ou levemente umedecido. Passe o pano nas chapas e nas bordas removendo farelos e outras sujeiras.

• Para sujeiras difíceis de remover, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.

• Cuidado para que a umidade ou óleo não penetre na parte interna do aparelho. Não usar solventes, esponjas (lado verde), saponáceos ou qualquer outra substância química.

• Esse produto possui 2 coletores de gordura, para utilizar esse recurso, após o uso é possível utilizar os pés de elevação, esses pés deixaram o produto com uma leve inclinação, fazendo com que a gordura escorra para o coletor. Os pés estão localizados na parte frontal do produto, basta girar

Coletor de Gordura 1



Coletor de Gordura 2



Pés com inclinação



• Nunca remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal) pois eles podem danificar o material das placas antiaderentes.

A limpeza externa do aparelho, deve ser feita apenas com pano seco ou levemente umedecido com água.

05

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/_____



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.