

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

REVO - Nov/2019

MULTILASER Gourmet

Batedeira Planetária

CE146(127V) / CE147 (220V) - vermelho 

CE158(127V) / CE159 (220V) - preto 

CE160(127V) / CE161 (220V) - branco 

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- . Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- . Guarde esse manual para futuras consultas.
- . Utilize o produto em local plano e seco.
- . Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- . Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- . Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
- . Não deixe o cordão do plugue tocar superfícies quentes.
- . Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- . Não deixe o produto ligado por mais de 12 min sem interrupção.
- . Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado.
- . Nunca coloque ou retire os batedores com o produto ligado.
- . A aquisição e a substituição do cordão elétrico ou plugue deverão ser feitas na Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- . Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- . Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificar o produto.
- . Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada.
- . Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- . Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
- . Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado), antes de inserir o plugue na tomada.
- . Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- . Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula. Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
- . Nunca introduza qualquer utensílio na tigela, enquanto o produto estiver em funcionamento. Caso realmente seja necessário, use uma espátula com o aparelho desligado.
- . O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- . Não utilize o produto se este estiver danificado ou se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- . Desligue o aparelho e desconecte-o da alimentação antes de trocar acessórios ou de se aproximar de peças que se movimentam em uso
- . Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos;

ATENÇÃO: A fim de evitar um perigo devido a um armamento inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo interruptor externo, como do tipo minuteria, ou desconectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por uma fonte de alimentação.

Uma versão digital desse manual pode ser encontrada em nosso site, (www.multilaser.com.br)

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS



- 1 Batedeira com sistema planetário
- 2 Alimentador com tampa transparente
- 3 Botão de controle de velocidade
- 4 Botão de articulação
- 5 Jarra plástica
- 6 Batedores plásticos

ANTES DE UTILIZAR SUA BATEDEIRA

- . Limpe a parte externa com um pano úmido.
- . Lave os batedores e a tigela com esponja macia e detergente neutro.
- . Não utilize produtos abrasivos, como solventes, álcool, entre outros, pois o produto pode ser danificado.

CONHEÇA MELHOR SUA BATEDEIRA PLANETÁRIA MULTILASER

1. Sistema de abertura

Com seu botão de articulação, manusear sua batedeira é muito mais fácil. Você poderá retirar ou trocar seus batedores, tigela e tampa. Para isso é necessário apenas pressionar o botão tanto para abrir quanto para fechar.



2. Batedores e espátula

A batedeira acompanha 3 tipos de batedores e uma espátula, para massas leves (indicado para bater massas com consistência leve, como bolos, purês, tortas e outras massas fermentadas), para massas pesadas (indicado para bater massas com consistência médias e pesadas, como biscoitos, pizzas, pães, entre outros) e para clara em neve (indicado para receitas com consistência leve, como mousses, chantilly, molhos e etc). Também acompanha uma espátula para você aproveitar cada pedacinho da sua receita sem desperdiçar.

UTILIZANDO SUA BATEDEIRA



Batedor de Claras

Ideal para: mousses, recheios, chantilly e clara em neves.



Batedor tipo Gancho

Ideal para: massas de pães e pizzas.



Batedor Plano

Ideal para: bolos e tortas.

Espátula



1. Abra sua batedeira pressionando o botão de articulação, encaixe a tigela na base até que trave, coloque os ingredientes, a tampa e o batedor desejado.
2. Feche a batedeira e insira o plugue do cabo de alimentação na tomada.
3. Selecione a velocidade desejada girando o botão controle suavemente.
4. No final do processo, volte o seletor de velocidade para a posição (0) DESLIGADO e retire o plug da tomada.

Cuidado:

- Antes levantar a parte superior da batedeira pressionando o botão TRAVAR/DESTRAVAR, certifique-se que o batedor está posicionado próximo a parte central para evitar que ele bata na tigela, podendo assim danificar o produto. Caso o batedor não esteja centralizado, ligue a batedeira por um curto período até o batedor ficar na posição ideal.
- A batedeira deve estar desligada e fora da tomada antes de retirar o batedor.
- Não coloque na tigela facas, colheres de metal, garfo ou qualquer outro objeto do tipo enquanto a batedeira estiver em funcionamento.
- Não exceder mais de 5min de funcionamento contínuo e aguardar no mínimo 10 min de descanso entre duas operações.

ALGUMAS DICAS

- Ingredientes refrigerados como manteiga, gordura vegetal e outros com a mesma consistência, devem estar na temperatura ambiente antes de colocar na batedeira.
- Condições climáticas, temperatura e consistência dos alimentos podem afetar no tempo necessário para o preparo da receita e também no resultado.

CE146(127V)
CE147 (220V)
vermelho



CE158(127V)
CE159 (220V)
preto



CE160(127V)
CE161 (220V)
branco



04

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da
Compra ____/____/____

**RESPONSABILIDADE AMBIENTAL****Logística Reversa Multilaser**

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.

05