

essenza

EB085/EB086

Secador de Cabelos
Radiante

Manual de Instruções

Secador de Cabelo Radiante

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
 - Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, não utilize este aparelho próximo de banheiras com água, lavatórios e outros recipientes que contenham água, nem dentro do box ou próximo do chuveiro.
- Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o secador estiver desligado.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30 mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto; nem mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.

- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
 - Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Recomenda - se que as crianças sejam vigiadas para segurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.



AVISO: Não use este aparelho perto de água.

Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS

- Antes de utilizar seu secador, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o Seletor de Temperatura e Velocidade na posição "0" de DESLIGADO.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica do aparelho.
- Posicione o Seletor de Temperatura e o de Velocidade em uma das opções oferecidas: "1" temperatura mais branda, "2" temperatura média e "3" mais alta.
- VELOCIDADES: velocidade "4" menor vazão de ar e velocidade "5" maior vazão de ar.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto. Mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Use o Bocal Direcionador para concentrar o jato de ar.

- Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe que esfriem antes de trocá-las.
- Ar Frio: Esta função pode auxiliar a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado. Para acioná-la, basta apertar o Botão “ ” e segurá-lo por alguns segundos, independente das opções (“1” ou “2”) ativadas no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá soprar apenas ar frio.

Importante: O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Se isso ocorrer, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Bocal direcionador
2. Botão de ar frio
3. Seletor de temperatura
4. Seletor de velocidade
5. Cabo do produto
6. Anel para pendurar
7. Entrada de ar

Alta potência para vazão de ar quente / Diferentes Velocidades
Jato de ar frio / Bico direcionador de ar / Motor DC



COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS

Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente. Coloque sempre o Botão LIGA/ DESLIGA na posição Zero (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.

Para limpeza, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.

Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.

Nunca mergulhe o aparelho na água.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. “Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho”.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Essenza para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Essenza. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Essenza projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota - O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Essenza limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Essenza pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____/_____/_____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Essenza

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Imagens meramente ilustrativas.

Converse conosco:

 11 3198.0004  /essenzaoficial_

essenza

www.essenzaoficial.com.br

REV0 / JUL 2020