

essenza

EB068

Prancha Modeladora

Radiante

BIVOLT

Manual de Instruções

Prancha Modeladora Radiante

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A Prancha Modeladora Radiante é bivolt. O aparelho pode ser ligado em qualquer voltagem de 127V a 220V.

O uso do aparelho destina-se a uso doméstico. A utilização comercial resulta na perda da garantia.

Este produto não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidente.

Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho.

Quando não estiver em uso, desligue o produto, retire-o da tomada e mantenha-o em lugar seguro.

Procure não pendurar o produto no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.

Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.

Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.

Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos

ATENÇÃO: Não utilize sua chapa durante o banho, na proximidade de torneiras, piscinas ou outros recipientes contendo água ou quando estiver com as mãos, pés ou roupas molhadas (risco de choque elétrico).

Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não o retire.

Desconecte primeiro da tomada de energia elétrica.

Quando este produto for utilizado em um banheiro, imediatamente após o uso, desligue-o retirando o plugue da tomada, a fim de se reduzir os riscos de choque elétrico devido à proximidade com a água.

Esta Prancha deverá ser ligada sozinha numa tomada.

Compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos pode ocasionar a sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.

Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.

Não toque ou encoste no perfil da chapa, enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.

Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total da sua Chapa CERÂMICA.

Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guarda-lo.

A fim de não perder a garantia, problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peça em casa. Se necessário, leve o produto a um agente autorizado.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para segurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.



AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.

LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza da chapa, retire o plugue da tomada.

- Deixe seu aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da chapa, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou qualquer líquido.
- Não utilize materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies externas e as chapas do seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, e tome cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Não enrole o cabo plugue no aparelho para armazená-lo. Enrole-o separadamente para guardá-lo.
- Sugerimos que, a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

UTILIZANDO A SUA PRANCHA MODELADORA

- 1.** Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V a 220 V).
- 2.** Aguarde até que a prancha aqueça para então utilizá-la.
- 3.** Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- 4.** Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.
- 5.** Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização, com chapa.
- 6.** Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos sobre o perfil da chapa. O resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.
- 7.** Coloque a mecha entre as chapas de cerâmica, próximas à raiz. Segure a mecha firmemente esticada, aperte as hastes para fechar a prancha e deslize-a em direção às pontas.
- 8.** Repita o movimento em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo o aparelho 5 segundos no máximo em cada mecha para obter o resultado desejado. Se necessário, deslizar a prancha mais de uma vez em cada mecha. Aguarde alguns instantes entre cada operação para obter um alisamento perfeito.
- 9.** Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo. Utilize sempre movimentos lentos e constantes.
- 10.** O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições na mecha poderão variar de acordo com o tipo de cabelo, textura e comprimento.

11. Para modelar as pontas, gire o aparelho para dentro ou para fora de acordo com o resultado desejado.

12. Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear, para não prejudicar o efeito do alisamento.

13. Não utilize em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para não danificar as chapas cerâmicas de aquecimento ou o cabelo. Este procedimento só deve ser feito por um profissional especializado.

CARACTERÍSTICAS

1. Punho superior
2. Chapas flutuantes
3. Punho inferior
4. Botão liga/desliga
5. LED luminoso
6. Trava de segurança
7. Cabo rotacional 360



Tensão: Bivolt Automático (127-220V)

Temperatura: 190 a 200°C

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Essenza para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Essenza. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Essenza projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota - O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, "poderá" gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Essenza limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Essenza pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____ / _____ / _____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Essenza

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Imagens meramente ilustrativas.

Converse conosco:

 11 3198.0004  /essenzaoficial_

essenza

www.essenzaoficial.com.br

REV0 / AGO 2020