

AT CLEAN P

**Automatic Transmission é um pré-limpador para limpeza das A/T antes da mudança de óleo
Para todos os tipos de transmissões automáticas**

USO

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN é um limpador para transmissões automáticas, antes da mudança de óleo, projetado para ser utilizado em todos os tipos de transmissões automáticas, convencionais com conversores de Binário (AT), dupla embreagem (DCT) ou com variador contínuo (CVT). MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN limpa eficazmente ao dissolver depósitos, lama e verniz que aparecem nos componentes da transmissão automática. As micro-partículas removidas são evacuadas durante o processo de vaziado do óleo, deixando a transmissão completamente limpa. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN proporciona uma lubrificação perfeita durante o processo de limpeza.

PRESTAÇÕES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN, adicionado ao fluido da transmissão automática antes da mudança de óleo permite:

- Limpeza com eficácia e rapidez de todos os tipos de transmissões automáticas (AT, DCT, CVT) antes de mudar o óleo para aproveitar ao máximo todas as qualidades do óleo novo após a drenagem
- dissolver depósitos, lama, verniz e detritos acumulados nas transmissões para reduzir o desgaste para melhor desempenho e maior durabilidade da transmissão
- evacuar depósitos, vernizes e outros resíduos de áreas e componentes sensíveis, como sensores, atuadores, etc. ..., e válvulas hidráulicas para garantir a operação ideal da caixa de câmbio automática durante a mudança e reduzir o consumo de combustível

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN é altamente eficaz na limpeza e inofensivo para os materiais das juntas, anéis de vedação, vedações e componentes mecânicos para aumentar a vida útil do sistema de transmissão.

RECOMENDAÇÕES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN é um aditivo de limpeza de transmissões automáticas, especialmente adaptado para uso com equipamento de limpeza e mudança de óleo MOTUL EVO, que realiza operações de mudança de óleo em todas as transmissões automáticas de forma autônoma, drenando completamente o fluido antigo e substituindo-o completamente pelo novo fluido. Permite realizar um processo de limpeza controlado e total. MOTUL AUTOMATIC

AT CLEAN P

**Automatic Transmission é um pré-limpador para limpeza das A/T antes da mudança de óleo
Para todos os tipos de transmissões automáticas**

TRANSMISSION CLEAN também pode ser utilizado com todos os tipos de dispositivos semelhantes para a limpeza de transmissões automáticas disponíveis no mercado. Em todos os casos, siga sempre as instruções do fabricante para o uso correto dessas máquinas. Adicione MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN ao equipamento de mudança e limpeza de óleo ou à caixa de engrenagens diretamente (se você não tiver o equipamento de mudança de óleo, é recomendável fazer a mudança de óleo várias vezes até ter certeza de que o óleo da caixa é novo) antes de trocar o fluido antigo. Deixe o motor funcionar por aprox. 15 minutos com mudanças de carga frequentes (use todas as posições de marcha) de acordo com as instruções do fabricante. Troque o fluido e o filtro da transmissão de acordo com as instruções do fabricante. Uma dose de 300 ml é suficiente para uma capacidade da caixa de câmbio automática de 8 L. Para capacidades maiores, adicione 40 ml por litro de óleo de engrenagem. Não exceda a proporção recomendada. Se necessário, proceda a 2 tratamentos sucessivos. **SEGURANÇA** Consulte a folha de MSDS e as informações mencionadas no rótulo do produto.