Documento

Manual de utilizador

Produto

Tomada com Programador Digital Semanal

Referência

EL0023

Marca

Krang

DEFINIR CALENDÁRIO

1. Pressione o botão TIMER e a primeira configuração de LIGAR já pode ser feita.

2. Pressione o botão WEEK para definir o dia ou blocos de dias, defina a hora pressionando o botão HOUR e, em seguida, o botão MINUTE.

3. Pressione o botão TIMER novamente para definir a hora que liga.

4. Pressione o botão TIMER novamente para definir a hora que desliga. Repita os passos dos pontos 2 e 3 para programação adicional.

5. Depois de concluir todos os programas, pressione o botão CLOCK e o controlador está pronto para funcionar.

EXEMPLO: LIGADO às 6h15 e DESLIGADO às 22h15 todos os dias

a. Pressione TIMER e o display mostrará ON

b. Pressione WEEK até que o visor mostre “MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”

c. Pressione HOUR até que o display mostre 6:00 PM ou 18:00

d. Pressione MINUTE até que o display mostre 18:15 ou 18:15

e. Pressione TIMER novamente e o display mostrará 1_OFF

f. Repita os pontos c. e d. para fazer o display mostrar 10:15 PM ou 10:15 PM

Verifique as programações para garantir que não se sobreponham, especialmente ao usar a opção de blocos.

LIGAÇÃO MANUAL LIGADA / AUTO / DESLIGADA MANUAL

1. Pressione o botão ON / AUTO / OFF para aceder aos três modelos de conexão.

2. Na posição MANUAL ON o programador estará sempre conectado, na posição MANUAL OFF estará sempre desconectado. Para que a programação funcione, deve definir a função AUTO no ecrã.

3. Quando o modo de conexão é alterado de MANUAL para AUTO, o controlador manterá a posição MANUAL até o próximo programa.

FUNÇÃO ALEATÓRIA

1. Pressione o botão RAMDOM no modo AUTO, o ecrã mostrará o símbolo com a letra R.

2. Quando este recurso está ativo, as programações serão executadas em um avanço aleatório de 0-32 minutos entre as 18h00 e 6h00.

3. Pressione o botão RANDOM novamente para cancelar esta função.

MODO 12/24 HORAS

Pressione simultaneamente as teclas CLOCK e TIMER para alterar o modo de 12 ou 24 horas.

FUNÇÃO DE CALENDÁRIO DE VERÃO

1. Pressione simultaneamente os botões CLOCK e ON / AUTO / OFF no modo AUTO. O ecrã mostrará o símbolo com a letra R.

2. O relógio avançará uma hora.

3. Pressione os dois botões novamente para voltar ao horário de inverno.

IMPORTANTE

Não conecte um aparelho que exceda 16A. Certifique-se de que a ficha esteja totalmente inserida na tomada do controlador. Se for necessário limpar o programador, desconecte-o da corrente elétrica e limpe-o com um pano seco.

NÃO MERGULHE O CONTROLADOR EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

Aquecedores ou outros aparelhos semelhantes não devem ser deixados sem supervisão durante a operação. Recomenda-se que esses aparelhos não se conectem a programadores.

BREVES ESPECIFICAÇÕES

1. O programador tem um total de 8 programas (ON / OFF).

2. Possibilidade de modo de tempo 12/24 horas.

3. A função de horário de verão é amplamente utilizada para áreas com sistemas de mudança de horário.

4. Nº de 16 combinações de dias ou blocos de dias estão disponíveis da seguinte forma:

Mo (segunda-feira)

Tu (terça-feira)

We (quarta-feira)

Th (quinta-feira)

Fr (sexta-feira)

Sa (sábado)

Su (domingo)

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr

Tu, Th, Sa

Mo, Tu, We

Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr, Sa

OPERAÇÃO INICIAL

1. Conecte o programador à rede elétrica (230 / 240V).

2. Aguarde aproximadamente 12 horas para que as baterias carreguem.

3. Após o carregamento, apague todas as informações pressionando o botão de exclusão geral (MASTER CLEAR), com um objeto pontiagudo, como um lápis ou caneta.

4. O controlador agora está pronto para uso.

AJUSTE DA HORA ATUAL

1. Pressione e segure o botão CLOCK, simultaneamente pressione o botão WEEK até que o dia atual apareça. Continue pressionando os botões HOUR ou MINUTE até que a hora seja definida e pressionado para um ajuste rápido.

2. Solte os dois botões para definir a hora e o dia da semana.

3. Para corrigir a hora errada, repita as etapas acima.