

TO0627 - PISTOLA DE SOLDADURA RÁPIDA



INSTRUÇÕES

- Certifique-se que utiliza pegas apropriadas para soldaduras para evitar queimaduras.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação aparentar algum dano ou falha, poderão ocorrer curto-circuitos e/ou choques eléctricos.
- Certifique-se que utiliza o aparelho apenas na voltagem correcta ou poderão ocorrer incêndios causados pelo sobreaquecimento do elemento de calor.
- Certifique-se que não utiliza o aparelho em áreas de elevada humidade, tais como casas de banho, etc., a fim de evitar choques eléctricos.
- Introduza completamente a ficha do cabo de alimentação na tomada, após certificar-se que possui a voltagem correcta. Desligue a ficha da tomada sempre que não estiver a utilizar o aparelho (segure pela ficha ao desligar e não pelo cabo).
- Não pressione o gatilho continuamente, para evitar sobreaquecimento. Antes de iniciar a utilização do aparelho, pressione o gatilho durante 30 segundos. Após esta operação inicial, pressione o gatilho apenas por 10 segundos seguidos.
- Devido ao factor de isolamento eléctrico na posição "Hi", tenha em atenção o trabalho de soldadura em P.C.B. ou componentes electrónicos sensíveis dado existir a possibilidade de fugas de corrente.
- A ponta do aparelho poderá ser coberta pela tampa e guardado imediatamente após a sua utilização. Contudo, tocar na ponta poderá causar queimaduras graves.
- Após a ligação, a luz indicadora do aparelho acender-se-á e este atinge a temperatura necessária para utilização no espaço de cerca de um ou dois minutos. Pressionando o gatilho de forma contínua permite atingir esta temperatura mais rapidamente.
- "Hi" para soldadura pesada (ex.: grandes terminais, conectores).
"Lo" para soldadura de precisão (ex.: P.C.B.).

Não pressione o gatilho continuamente, para evitar sobreaquecimento. Antes de iniciar a utilização do aparelho, pressione o gatilho durante 30 segundos. Após esta operação inicial, pressione o gatilho apenas por 10 segundos seguidos.

Voltagem: 200~240V
PRESSIONE Hi (200W)
PRESSIONE Lo (20W)

GATILHO DE SELECÇÃO DE POTÊNCIA - LUZ INDICADORA
PRESSIONE Hi (90W)
PRESSIONE Lo (15W)

AVISO

- Para evitar queimaduras, quando o aparelho estiver quente, toque apenas na pega. Não deixe o aparelho sem supervisão.
- Não utilize o aparelho perto de combustíveis para evitar incêndios.