

MULTILASER Home

**Aspirador de Pó
Ciclone Premium 1100W**
H0083 (127V) / H0084 (220V)

Parabéns! Você acaba de adquirir o Aspirador de Pó Ciclone Premium da Multilaser. Obrigado por confiar em nós!

A Multilaser vem se empenhando, dia após dia, para tornar a vida de todos Multimelhor. Desenvolvemos mais este produto com o intuito de juntos, limparmos canto a canto de sua residência! Um aspirador com 1100W de potência têm a força de aspirar qualquer sujeira! Conta ainda com um cabo de 5m de comprimento.

Lhe proporcionando ainda mais praticidade no dia a dia!

Fique atento as dicas e orientações abaixo para ter o maior proveito de seu produto!

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- A aquisição e/ou substituição do fio elétrico ou plugue deverá ser feita na Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança. Não ligue o aparelho sobre superfícies molhadas
- Mantenha o produto longe de toalhas, cortinas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor

enquanto estiver em operação.

- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, isso poderá causar acidentes.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão se estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou outro líquido.
- Nunca utilize este produto para fins diferentes dos previstos neste manual.
- Fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de

maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência técnica autorizada.

- Fabricante não se torna responsável pelos danos ocasionados devidos a uma incorreta utilização do aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Guarde este manual em Lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Esse produto não aspira água.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Uma versão digital deste manual está disponível em nosso site: www.multilaser.com.br

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Advertência e cuidados para evitar choques elétricos.

- Antes de ligar o aspirador, verifique se a tensão da rede corresponde à tensão do aparelho;
- Não use o aparelho em ambientes externos;
- Nunca use o aspirador se o cabo, plugue ou o corpo do produto estiverem danificados;
- Para evitar riscos, solicite a substituição de cabos de força e/ou plugues danificados o mais rápido possível por um especialista qualificado levando-o seu produto a uma de nossas
- Assistências Técnicas especializadas;

- Não abra o aparelho sob nenhuma circunstância. O não cumprimento desta orientação poderá acarretar na perda da garantia;
- Manutenções realizadas por terceiros que não sejam de nossa assistência técnica especializada, poderão oferecer risco à saúde do usuário;
- Nunca toque na fonte de alimentação ou no aparelho com as mãos molhadas ou úmidas;
- Não use adaptadores, cabos ou fios de extensão com este aparelho;
- Sempre desligue o aparelho quando não estiver usando;



PARA EVITAR FERIMENTOS

- Não troque nenhum acessório enquanto o aparelho estiver ligado;
- Não use o aspirador para aspirar objetos pontiagudos ou cacos de vidro;
- Não insira objetos estranhos nas saídas de ar
- Nunca aspire fósforos, cinzas incandescentes, bitucas de cigarro, ou qualquer outro produto inflamável, explosivos, ou químicos abrasivos;
- Não use o aspirador para aspirar partículas de produtos químicos, poeira de pedra, gesso, cimento ou semelhantes;
- Não use o aspirador para aspirar partículas de líquidos, água ou semelhantes;

- Sempre guarde o aparelho em ambiente interno. Para evitar acidentes, mantenha o aparelho em local seco quando não estiver em uso e fora do alcance de crianças pequenas;
- Crianças não devem brincar com o aparelho;
- A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças;
- Este aparelho se destina a uso doméstico, apenas!



DICAS DE SEGURANÇA

- Use apenas peças acessórias recomendadas pelo fabricante;
- Desconecte seu aspirador da rede elétrica, segurando o plugue, sem forçar o cabo de energia;
- Mantenha seu aspirador longe de superfícies quentes e de aquecimento;
- Não obstrua as saídas de ar do aspirador. A obstrução das saídas de ar pode provocar superaquecimento do motor;
- Tome cuidado especial ao usar o aspirador em escadas;
- Não use o aspirador sem o filtro HEPA instalado;
- Tome cuidado extra para não tropeçar no cabo de alimentação e tome cuidado com o ambiente ao redor para garantir que outras pessoas não tropecem no cabo de alimentação;

VISÃO GERAL DO APARELHO




Por favor, não empurre o cabo de alimentação ou o aparelho.



Proibido usar o aparelho para aspirar líquidos.




Proibido usar o aparelho para aspirar cigarros acesos ou cinzas quentes.



Por favor, não use o aparelho para aspirar objetos pontiagudos.

VISÃO GERAL DO APARELHO



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE: Certifique-se de que o aspirador de pó não esteja conectado à tomada de alimentação ao montá-lo ou desmontá-lo.

MODO MANUAL

1. Verificar se o compartimento de poeira está ajustado e travado corretamente;
2. Verificar se o bocal de cantos e frestas está corretamente inserido;
3. Verificar se a tensão do produto corresponde à tensão da rede elétrica;
4. Inserir o plugue na tomada da rede elétrica;
5. Acionar o botão de liga/desliga para ligar o aspirador;

MODO STICK

1. Verificar se o compartimento de poeira está ajustado e travado corretamente;
2. Acople a haste no local indicado deslizando-a para baixo e feche a trava de segurança para garantir uma boa fixação;
3. Acople o bocal ao qual deseja utilizar (Bocal multiuso é o recomendado neste modo);
4. Inserir o plugue na tomada da rede elétrica;
5. Acionar o botão de liga/desliga para ligar o aspirador;

GUIA DE INSTALAÇÃO

Por favor, não insira o plugue na fonte de energia durante a instalação



Compartimento de poeira

O seu aspirador possui o novo filtro HEPA para filtrar todos os tipos de impurezas, e ainda, ser prático no dia a dia. Para lavá-lo, basta seguir os passos abaixo:

- 1) Certifique-se que o produto esteja desligado e desplugado da rede elétrica;
- 2) Acione a trava do compartimento de poeira para desencaixar a peça;
- 3) Remova o compartimento de sujeira com cuidado e descarte os resíduos aspirados. Lave-o se necessário;
- 4) Remova o filtro HEPA para higienização, e após lavá-lo, volte à encaixá-lo no produto;
- 5) Encaixe o compartimento de poeira no corpo do aspirador, e siga os passos do modo de uso para montá-lo;



- Este aspirador utiliza um sistema de filtragem, removível e lavável;
- O aspirador possui um sistema de sucção ciclone, com design inovador e sem sacola, para melhor atender as suas necessidades;
- Ele é ideal para utilização em áreas internas como: Hotéis, construções, apartamentos, casas e outros, dado seu design e operações de baixo ruído, e vida útil longa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

Caso ocorra alguma anormalidade durante o uso do produto, por favor, consulte a tabela a seguir para resolver.

CUIDADO: Por favor, observe que o filtro de poeira é lavável, no entanto, ele deve ser substituído de três (3) a seis (6) meses, dependendo do uso, para garantir o melhor desempenho do seu aspirador. É importante certificar-se de que o filtro de poeira esteja completamente seco antes de colocá-lo de volta no aspirador de pó. Nunca opere o aspirador de pó sem o filtro de poeira no lugar.



TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____/_____/_____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser



Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br