


VIBSFL18

- PT Berbequim de percussão sem fios 18 V
- ESP Taladro atornillador sin cable 18 V
- EN Cordless impact drill 18 V
- FR Perceuse sans fil 18 V



Número	Referência	Designação
1	VIBSFL18.1.01.001	PARAFUSO DA BUCHA (ROSCA ESQUERDA)
2	VIBSFL18.1.01.002	BUCHA 13MM
3	VIBSFL18.1.01.003	CAIXA TRANSMISSÃO
6	VIBSFL18.1.01.006	MOTOR
8	VIBSFL18.1.01.008	SELECTOR DE VELOCIDADE
12	VIBSFL18.1.01.012	SELECTOR DIRECÇÃO
14	VIBSFL18.1.01.014	INTERRUPTOR COMPLETO
17	VIBSFL18.1.01.017	PERNOS DE LIGAÇÃO À BATERIA
18	VIBSFL18.1.01.018	BATERIA LI-ION 18V
20	VIBSFL18.1.01.020	CARCAÇA ESQUERDA
24	VIBSFL18.1.01.024	CARCAÇA DIREITA
26	VIBSFL18.1.01.026	CARREGADOR DA BATERIA
31	VIBSFL18.1.01.0031	CAIXA TRANSMISSÃO COM MOTOR
181	VIBSFL18.1.01.0181	PLACA PCB PARA BATERIA LI-ION 18V