

**Tratamento para manchas localizadas**

A Caneta Tira Nódoas Ultrassónica permite-lhe aplicar um pré-tratamento à roupa com manchas localizadas antes de a lavar na máquina de lavar roupa, garantindo um cuidado com maior nível de precisão. Nódoas de café ou de chocolate, entre outros tipos de nódoa. A combinação de água, detergente e tecnologia ultrassónica, oferece o

Caneta Tira Nódoas Ultrassónica Electrolux PerfectCare. Permite minimizar o esforço de eliminar as manchas mais difíceis, sem danificar as fibras dos tecidos: nódoas de caneta, terra, vinagre, azeite, chocolate, maquilhagem, ketchup, etc.

Product Benefits & Features**Cuidado extra com ultrassons**

A Caneta Tira Nódoas Ultrassónica facilita o tratamento específico de manchas localizadas. Quando combinada com água e detergente, a tecnologia ultrassónica envia pequenas vibrações através das fibras dos tecidos, suavizando as manchas, partícula a partícula.

Aplica um pré-tratamento à roupa

As nódoas são eliminadas mais facilmente durante o ciclo de lavagem depois de submetidas a um tratamento prévio com a nossa Caneta Tira Nódoas Ultrassónica. Desde manchas de tinta a nódoas de molho. Resultados eficazes de forma rápida.

Cuidado suave com os tecidos

A Caneta Tira Nódoas Ultrassónica da Gama PerfectCare da Electrolux aplica-se suavemente sobre as fibras sujas, evitando o desgaste excessivo promovido pela lavagem à mão. As peças de roupa mantêm-se em perfeito estado durante muito mais tempo.

Product Specification[Comprar agora](#)

9029798098

